

つつじ野団地にお住まいの皆様へ

KENSOメディア のご案内

- KENSOテレビのご案内 P.1~2
- KENSOテレビの設定方法 P.3~4
- KENSOテレビ 放映スケジュール P.5
- KENSOウェブのご案内 P.6

建装工業株式会社

KENSOテレビのご案内

KENSO-TVは貴マンション専用のテレビチャンネル。一般無料放送の地デジ12チャンネル（12-1と12-2。これを枝番といいます。この枝番で「A工区・C工区」「B工区」のKENSOテレビをご視聴いただけます）をつけて、上下のチャンネル送りを押すことで、いつでも工事に関する情報や生活に役立つ情報を見ることが出来ます。（※KENSO-TVを視聴するには最初に地上デジタル放送のチャンネル設定（初期スキャン）が必要です。なお、特別なチューナー等は不要です。）**なお、SHARP製テレビでは、地デジの他のチャンネルにKENSOテレビが割り当てられる場合があります。**



KENSO-TVでご覧いただけること

■ データ放送

- ・ 工事関連情報（洗濯物情報・作業内容）
- ・ 安心安全情報（警察からの防犯情報など）
- ・ 気象情報（週間天気、3時間ごとの天気、紫外線情報、降雨接近情報、警報注意報など）
- ・ 交通情報（近隣の鉄道の主要路線の運行情報。お気に入り路線の登録も可能）
- ・ お役立ち情報（工事に関する問い合わせ先など）
- ・ 災害への備えと対処（防災情報、緊急情報）

※その他工事中のお知らせ等については、建装ウェブにて記載しております。

■ 動画

- ・ 工事に関する動画を視聴できます。（工事説明会）
- ・ 工事に関する動画放送期間終了後、ファミリー劇場を視聴できます。



1 2チャンネルにあわせ、上下のチャンネル送りを押すと、1 2チャンネルの枝番で、「A工区・C工区」「B工区」のKENSOテレビが視聴でき、まず全画面に動画が表示され（民放と同じイメージ）数秒後～数分程度で自動的にデータ放送が表示され、1頁に記載の画面（左側：データ放送、右側：動画）になります。

データ放送の操作方法

- ①テレビのリモコンの「上下左右」「決定」「戻る」などのボタンと、「青」「赤」「緑」「黄」の4色ボタンを使用して操作を行います。
- ②データ放送上では、選択されている箇所にはオレンジ色と矢印が表示されていますので「上下左右」ボタンを操作し、見たい内容の所まで選択箇所（矢印ボタン）を移動してください。
- ③「決定」ボタンを押して中身をご確認ください。（データ放送のボタン部分に「青」「赤」「緑」「黄」の4色のうち、どれかの色の表示がある場合は、該当の色のボタンでの選択・決定が可能です）



リモコンボタンイメージ



選択箇所イメージ

動画を全画面表示にする方法

テレビのリモコンの「d」ボタンを押すと、動画が全画面表示になります。その状態で再度「d」ボタンを押すと再びデータ放送が表示され動画は小さくなります。



「d」ボタンイメージ



データ放送が表示されている状態



映像が全画面表示になっている状態

お問い合わせ先

- ・テレビに関するお問い合わせは下記の事務局までご連絡ください。
KENSOメディア事務局
 連絡先：0120-19-6560（10:00～18:00 土・日・祝日、年末年始を除く）

KENSOテレビ チャンネル設定方法

KENSOテレビを各ご家庭で視聴するためには、視聴するテレビのチャンネル設定（初期スキャン）が必要です。チャンネル設定（初期スキャン）が成功するとテレビの**12チャンネル（の枝番）**にKENSOテレビが映るようになります！

※チャンネル設定（初期スキャン）とは、テレビで視聴できる放送局をお住まいの地域ごとに設定する操作のことです。今回はKENSO-TVを視聴できるようにするためにチャンネル設定（初期スキャン）を行ってください。

各メーカーごとのテレビのチャンネル設定方法（初期スキャン）

■ Panasonic ビエラ（VIERA）

1. リモコンの[メニュー]を押し、[設定する]→[初期設定]を選びます
2. [設置設定]を選び、[決定]を3秒以上長押しします
3. [チャンネル設定]→[地上デジタル]を選びます
4. [初期スキャン]を選び、[地域選択]で物件のある地域を選んで[決定]を押します
5. [受信帯域選択]で[全帯域]を選びます
6. スキャンが開始されます
7. スキャン終了後[戻る]を押し、[元の画面]を押して通常画面に戻ります

■ SONY ブラビア（BRAVIA）

1. リモコンの[ホーム]を押し、[かんたん設定]→[かんたん初期設定]を選びます
2. [設置]→[放送受信設定]→[デジタル放送受信設定]を選びます
3. [地上デジタル：自動チャンネル設定]を選びます
4. [初期スキャン]を選びます
5. スキャンが開始されます
6. 初期スキャン終了後[ホーム]を押すと通常画面に戻ります

■ TOSHIBA レグザ（REGZA）

1. リモコンの[クイック]もしくは[設定メニュー]を押し
[設定]→[初期設定]→[チャンネル設定]を選びます
2. [地上デジタル自動設定]→[初期スキャン]→物件のある地域を選びます
3. スキャンが開始されます
4. 初期スキャン終了後[はい]を選び、設定内容を確認したら[決定]を押します

■ HITACHI ウー（Wooo）

1. リモコンの[メニュー]を押し、[各種設定]→[初期設定]を選びます
2. [受信設定（地上デジタル）]を選び、[CH 合せ(地域)]を選びます
3. [CATV 受信]を選び、[する]を選びます
4. [初期スキャン]を選び、[開始する]を選びます
5. スキャンが開始されます
6. スキャン終了後、[メニュー]を押すと通常画面に戻ります

各メーカーごとのテレビのチャンネル設定方法（初期スキャン） 続き

■ SHARP アクオス（AQUOS）

1. リモコンの[地上D] を押し、地上デジタル放送に切り替えます
2. リモコンの[ホーム]または[メニュー] を押し、[設定]→[視聴準備]→[テレビ放送設定] を選びます
3. [チャンネル設定] →[地上デジタル]→[地上デジタルー自動] を選びます
4. [する] を選択します
5. スキャンが開始されます
6. スキャン終了後[ホーム] を押すと通常画面に戻ります

SHARP製テレビでは、地デジの10・11チャンネルにKENSOTELEBIが割り当てられる場合があります。

■ SHARP アクオス アンドロイドテレビ（AQUOS Android TV）

1. リモコンの[ホーム] を押し、[設定]→[地上デジタル放送チャンネルサーチ] を選びます
2. [初期サーチ] を押すと、自動的にチャンネルサーチ（スキャン）が始まります。
3. サーチ（スキャン）終了後、[終了] を押すと通常画面に戻ります

SHARP製テレビでは、地デジの10・11チャンネルにKENSOTELEBIが割り当てられる場合があります。

■ MITSUBISHI リアル（REAL）

1. リモコンの[地上] を押し、地上デジタル放送に切り替えます
2. リモコンの[メニュー] を押し（リモコンのカバー内にある場合があります）
[設定]→[初期設定] を選びます
3. [放チャンネル設定]→[地上デジタル自動]→[初期スキャン] を選びます
4. 物件のある地域を選んだ後、[スキャン開始] を選びます
5. スキャンが開始されます
6. スキャン終了後[次へ] → [完了] を選びます
7. [メニュー] を押すと通常画面に戻ります

※テレビの購入時期によっては、自動チャンネルスキャン機能がついており、チャンネルスキャンが不要な場合もあります。

※ご購入時期や機種によっては上記の設定方法と異なる場合があります。
お手数ですが、各機器の取扱説明書を参考に設定を行ってください。

※下記のケースの場合は、KENSOTELEBIをご視聴いただけない場合がございます。
お心当たりの方は下記フリーダイヤルまでお電話ください。

1. 光TV（NTTのフレッツTVなど）で地上デジタル放送を視聴している場合
2. ケーブルテレビ局と有料契約をしセットトップボックス（STB）で地上デジタル放送を視聴されているお客様でSTBの変調方式が64QAM方式になっている場合。

※KENSOTELEBI終了後、番組表等に「KENSOTELEBI」の表示が残ったままの場合
再度チャンネル設定（初期スキャン）を実施すれば消すことができます。
（表示されているままでもテレビ機能的に問題はございません）

お問い合わせ先

チャンネルスキャンに関するお問合せは下記の事務局までご連絡ください。

KENSOTELEBI事務局

連絡先：0120-19-6560（10:00～18:00 土・日・祝日、年末年始を除く）

KENSOウェブのご案内

このたび、日々の工事情報をパソコンやスマートフォンでご確認いただけるように、工事のお知らせの専用ホームページ「KENSOウェブ」をご用意いたしました。「KENSOウェブ」では、つつじ野団地様専用のIDとパスワードをご用意。居住者様だけが見ることができるため、セキュリティ面も安心です。どうぞご利用ください。

■ KENSOウェブの内容

- ・ **工事関連情報（お知らせ、洗濯物情報、本日の作業内容等）**

■ ログイン情報 つつじ野団地 A工区（1街区）

- ・ URL <https://4154.jp/>
- ・ ID TNDA
- ・ パスワード 86427593



A工区
ログイン画面

■ ログイン情報 つつじ野団地 B工区（2・3街区）

- ・ URL <https://4154.jp/>
- ・ ID TNDB
- ・ パスワード 34952867



B工区
ログイン画面

■ ログイン情報 つつじ野団地 C工区（4街区）

- ・ URL <https://4154.jp/>
- ・ ID TNDC
- ・ パスワード 89574362



C工区
ログイン画面

- ・ **ウェブに関するお問い合わせは下記の事務局までご連絡ください。**
KENSOメディア事務局
連絡先：0120-19-6560（10:00～18:00 土・日・祝日、年末年始を除く）